

ردیف	آیتم	بعد از 300km اول و سپس هر 1000m یکبار دوره زمانی	ماهانه	هر 5000km یکبار و یا هر سه ماه یکبار
1	روغن موتور	هر 1000km یکبار تعویض گردد.		
2	فیلتر روغن			C
3	ترمز	I	I/A	I
4	کلاج	I		I
5	چراغ ها / کیلومتر	I	I	I
6	مجموعه فرمان			A
7	باطری			I
8	زنجیر	I		I
9	تایرها	www.taktazmotor.com		
10	پیچ ها ، مهره ها و کابل ها	I		T
11	شمع			I
12	فیلتر هوا	C	C	R
13	کابراتور	I	I	I

محکم نمودن / تمیز کردن / تعویض کردن / کنترل = I، محکم نمودن = T، تمیز کردن = C، تنظیم کردن = A، تعویض کردن = R